

## Drtič odpadů WASTE MASTER 560 DE LUXE



stolarsky - eshop.cz

Kód:	P00817
Výrobce:	WASTE MASTER
Záruční doba:	36 měsíců

- model určený pro běžnou domácnost
- výkon motoru 560 W (3/4 HP)
- napájecí napětí 230 V
- hmotnost 5,3 kg
- otáčky 2600/min
- průměr otvoru dřezu 90 nebo 92 mm
- drtící komora a segmenty vyrobeny z nerezové oceli
- možnost připojení na myčku
- tepelná ochrana motoru
- **plně odhlučněný model**
- **KE KAŽDÉMU DRTIČI WASTE MASTER ZDARMA VÍCEÚČELOVÁ STĚRKA MR.SCRAPPY**

### Popis a funkce drtiče

Hrdlo drtiče se uchycuje na výtokový otvor dřezu pomocí matice. K tomuto hrdlu se pomocí bajonetového uzávěru přichytí vlastní drtič. Pracovní část drtiče je tvořena rotačním talířem, který je nasazen na hřídel motoru. Hřídel je utěsněna speciálním těsnícím systémem. Talíř je opatřen dvěma výkyvnými drtícími kladivky, které při rotaci talíře odstředivou silou drtí odpad o perforovaný drtící prstenec. Takto zpracovaný odpad je unášen proudem tekoucí vody do odpadu.

### Instalace drtiče

Zručnější domácí kutil vybavený alespoň minimální instalátérskou výbavou a s trochou praxe si může instalaci provést sám. V případě jakýchkoliv pochybností je vždy nutno svěřit instalaci odborníkovi nebo o odborné firmě. Předjedete tak zbytečným problémům a škodám!

Možnosti ovládání drtiče ? instalace

Drtič můžeme instalovat dvěma způsoby dle typu jeho ovládání jeho chodu:

1.) drtič je zapojen do zásuvky, která je ovládána již předem zabudovaným vypínačem na zdi v blízkosti dřezu. Tato varianta však vyžaduje poměrně komplikované zabudování vypínače do stěny při současném dodržení všech bezpečnostních norem, což může narušovat jak estetiku tak ergonomii.

2.) vhodnější variantou je použití pneumatického spínače, kdy je pneumatické ovládací tlačítko umístěno přímo na dřezu nebo na pracovní desce stolu. Toto ovládání je nejbezpečnější, estetičtější a pohodlnější. Rovněž instalace je snadnější. Pneumatický spínač je vybaven standardním síťovým příívodem s vidličkou, kterou můžeme zapojit do libovolné zásuvky. Zásuvka musí být vždy řádně uzemněná a její zapojení a jištění odpovídat příslušným ČSN. Dále je vybaven zásuvkou, do které se zasune vidlička síťového příívodu drtiče.

Pneumatický spínač je určen výhradně pro drtiče V:M s originální vidličkou!

Podrobný návod a popis najdete v návodu k pneumatickému spínači.

### **Obsluha drtiče, bezpečnostní pokyny**

- 1. pusťte středně silný proud studené vody
- 2. zapněte drtič ? motor se rozběhne plnými otáčkami
- 3. shrnujte nebo vkládejte do drtiče odpadky Pokud používáte ruce, nezasunujte prsty pod ochrannou gumovou manžetu! Pro hlubší zasunutí odpadků použijte pomůcku Mr. Scrappy!
- 4. po skončení drcení nechte puštěný drtič i vodu cca 15 sekund.

**Drtiče nejsou určeny pro nepřetržitý provoz**

**Drtič nesmí používat děti**

### **Do drtiče nepatří:**

Odpady, které nejsou snadno biologicky odbouratelné (umělé hmoty, guma, kůže provazy, textil apod.)

Anorganické odpady jako skořípky ústřic, sklo, keramika, porcelán, kov mimo vaječných skořápek ? tyto je možno drtit.

Celé velké kosti, tvrdé kosti, tvrdé skořápky ořechů a kokosů, tvrdé pecky.

Vláknité odpady jako slupky z kukuřice.

Chemické čističe odpadu a jiné chemikálie

### **Drtič bezproblému zpracuje:**

Zbytky jídel z talíře, slupky ovoce a zeleniny (mimo kukuřice), skořápky vajec, arašídů a pistácií, jádra, semena a měkké pecky, kávová sedlina (i s filtrem), čajové sáčky, papírové kapesníky a ubrousky, nedopalky cigaret atd.

Drcení urychlíme, když velké kusy nalámeme na menší kousky.

### **Technická data:**